

Bedienung Motorola MTP 850



Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten und Ausschalten des Geräts halten Sie die Ein / Aus Taste gedrückt.

Tastensperre

Beim Einschalten des Geräts ist die Tastensperre automatisch aktiviert. Zum Sperren und Entsperren drücken Sie die „Menütaste“ und anschließend die die „*-Taste“. Die Aktivierung der Tastensperre wird durch das Schloss-Symbol signalisiert.

Wählen der Betriebsart

Zum Umschalten zwischen Netzbetrieb (TMO) und Direktbetrieb (DMO) drücken Sie den „TMO / DMO Umschalter“ so lange, bis im Display die gewünschte Betriebsart angezeigt wird.

Betriebsgruppenauswahl

Zum Einstellen einer bestimmten Betriebsgruppe drücken Sie kurz den Navi-Drehknopf, anschließend Navi-Drehknopf drehen bis die gewünschte Gruppe angezeigt wird. Zum Einbuchen in die Gruppe die Sprechaste (PTT) einmal kurz drücken. Sollte die benötigte Gruppe nicht im Favoritenordner enthalten sein, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Drücken Sie die linke „Softkeytaste Option“, anschließend wählen Sie mit Hilfe der Navigationstasten den benötigten Ordner gemäß dem Fleetmapping für den ILS Bereich Würzburg aus. Zum Auswählen der Betriebsgruppe drücken Sie wieder kurz den Navi-Drehknopf, anschließend mit dem Drehknopf die gewünschte Gruppe aufrufen und die Sprechaste (PTT) einmal kurz drücken.

Gruppenruf ausführen

Zum Sprechen halten Sie die „Sprechaste (PTT)“ gedrückt, nach ertönen des Signaltons können Sie sprechen.

Notruf – Aufbau des Notrufs

Notruftaste (orange) für zwei Sekunden drücken um den Notruf auszulösen. Das Mikrophon wird freigeschaltet und Sprechen ist ohne drücken der Sprechaste möglich. Zum Beenden des Notrufes die Softkeytaste „Ende“ drücken.

Repeaterbetrieb

Geräte die diese Betriebsart unterstützen sind mit einem roten Knopf gekennzeichnet. Der Repeater kann im DMO Betriebsmodus durch drücken der linken „Softkeytaste Option“ ausgewählt und aktiviert werden. Im Display erscheint der Schriftzug „Repeater“. **Mit dem Gerät kann man in dieser Betriebsart weder hören noch sprechen!**

Ein Repeater darf nur auf Weisung der Einsatzleitung geschaltet werden!!!